

標準回路 (三相電源)

使用例

LO; 全開にてCL - OL間OFF
 LS; 全閉にてCL - SL間OFF
 TO; 開側過負荷にてCL - OL間OFF
 TS; 閉側過負荷にてCL - SL間OFF

